

INSTRUKCJA

złączki rurowe ISO Wytyczne montażu i demontażu



MONTAŻ

1 **2** Cęgi do cięcia rur nr kat. 6050

3 Frez rurowy nr kat. 6050

4 Tuleja wzmacniająca nr kat. 6031 do rurociągów bezciśnieniowych i podciśnieniowych
Uwaga: nie ukosować rury

5 **6** **7** Zwilżyć wodą
NIE STOSOWAĆ OLEJU !

8 **9** **10** **11 PRÓBA CIŚNIENIOWA** – wykonać na zmontowanym rurociągu i przy dostępnych miejscach połączeń

DEMONTAŻ

1 **2** Ściągacze nr kat. 6010

3 Pierścień zaciskowy nr kat. 6932 do rur PE
Pierścień zaciskowy nr kat. 6931 do rur PVC

4 Uszczelka typu O-ring nr kat. 6940

5 **MONTAŻ**

Max. momenty obsługowe

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
20 Nm	25 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

K 3/2



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl